

STRUMENTO	SCALA	DESCRIZIONE	SENSORE	DIAMETRO FORO	CODICE ULTRA	CODICE ULTRAWHITE
Contagiri	6000 RPM	• Per motori entrobordo/ entrofuoribordo benzina 4, 6 e 8 cilindri.	Non richiesto	85 mm	60738 G	60691 K
	7000 RPM	• Per motori fuoribordo con alternatori a 4, 6, 8, 10, 12 e 20 poli.	Non richiesto	85 mm	60509 S	60533 T
	4000 RPM	• Per motori diesel con presa di forza, rapporti 5:1, 1:1, 1.5:1, 2:1	Pag. 101	85 mm	60510 J	60534 U
Contagiri + Contaore	4000 RPM	• Per motori diesel con collegamento diretto all'alternatore	Non richiesto	85 mm	60510 J	60534 U
	7000 RPM	• Per motori fuoribordo con alternatori a 4, 6, 8, 10, 12 e 20 poli.	Non richiesto	85 mm	61766 H	61767 K
	4000 RPM	• Per motori diesel con presa di forza, rapporti 5:1, 1:1, 1.5:1, 2:1	Pag. 101	85 mm	62049 H	62050 S
	4000 RPM	• Per motori diesel con collegamento diretto all'alternatore	Non richiesto	85 mm	62049 H	62050 S
Indicatore di velocità a pressione d'acqua	30 Nodi 50 Nodi 70 Nodi	–	Richiedono il tubo pitot (Pag. 101)	85 mm 85 mm 85 mm	60512 L 60513 M 60514 N	60536 W 60537 X 60538 A
Indicatore livello carburante	E - 1/2 - F	–	Pag.101	53 mm	60518 T	60542 U
Indicatore livello acqua	E - 1/2 - F	–	Pag.102	53 mm	60520 L	60544 W
Indicatori pressione olio motore	5 bar 10 bar	–	Pag.101	53 mm 53 mm	60521 M 60522 N	60545 X 60546 Y
Pressione olio trasmissione	25 bar	–	Non disponibile	53 mm	60523 O	60547 Z
Indicatore temperatura acqua	40 - 120 °C	–	Pag.101	53 mm	60526 R	60550 U
Voltmetro	10-16 Volt 20-32 Volt	Per tutti i sistemi a 12 Volt Per tutti i sistemi a 24 Volt	Non richiesto Non richiesto	53 mm 53 mm	60529 W 60741 Z	60553 X 60742 A
Contaore	10.000 ore	Diviso in decimi di ora, 12-32 volt, non illuminato	Non richiesto	53 mm	60530 Q	60554 Y
Amperometro	60 - 0 - 60	Indica la carica/scarica elettrica	Non richiesto	53 mm	60532 S	60540 S
Indicatore condizione batteria	E - 1/2 - F	Indica l'energia rimanente nelle batterie 12 V	Non richiesto	53 mm	62080 B	62081 D
Bussola elettronica analogica	–	12 Volt, illuminato internamente, sensore flux-gate e cavo da 20' compresi	Compreso	85 mm	61076 N	61077 O
Orologio	–	Analogico al quarzo	Non richiesto	53 mm	60531 R	60539 B
Sincronizzatore	–	Per doppi motori benzina e diesel	Non richiesto	85 mm	60517 Q	60541 T
Indicatore angolo barra	Port-Starboard	Indica la posizione del timone	Pag. 102	53 mm	60699 U	60700 Q
Indicatore Trim	Up-Down	• Per motori Mercury & Mariner fuoribordo, Mercruiser, Volvo DP, '96 e successivi, Volvo & Yamaha EST entrofuoribordo • OMC fuoribordo Johnson & Evinrude • Yamaha fuoribordo '97 e successivi	Richiede sensore per motori fuoribordo o entrofuoribordo	53 mm	61655 Y	62044 X
				53 mm	62045 Z	62046 B
				53 mm	62047 D	62048 F

